

## Instrukcja obsługi urządzenia terapeutycznego Prife *iTeraCare*

### Zawartość

- [1 urządzenie terapeutyczne Prife \*iTeraCare\*](#)
- [2 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [3 OPIS DMUCHAWY GORĄCEGO POWIETRZA](#)
- [4 OPIS GWARANCJI](#)
- [5 Urządzenie ochrony środowiska](#)
- [6 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA](#)
- [7 DANE TECHNICZNE](#)
- [8 Dokumenty / Zasoby](#)
- [9 powiązanych postów](#)



### Urządzenie do terapii Prife *iTeraCare*



### WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym lub przez osoby niedoświadczone, jeśli są one odpowiednio nadzorowane lub zostały poinformowane o bezpiecznym użytkowaniu produktu i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych pojemników zawierających wodę. Jeśli będziesz używać urządzenia w łazience, po użyciu odłącz je od gniazdka, ponieważ obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Jako dodatkową ochronę zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o nominalnym prądzie wyzwalającym nie wyższym niż 30 mA. Poproś o poradę elektryka.


# OPIS DMUCHAWY GORĄCEGO POWIETRZA

## Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za zakup urządzenia *iTera-Classic*. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem.

## Opis produktu

- Nazwa produktu: dmuchawa gorącego powietrza *iTera-Classic*
- Model produktu: DS-313
- Napięcie: 220 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc: 600 W-800 W
- Dźwięk: ≤65dB



## OPIS GWARANCJI

### Roczna gwarancja (od daty zakupu)

1. Wadliwe urządzenie, np. materiałowe i wykonawcze w okresie gwarancyjnym, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
2. Firma świadczy również usługi naprawcze i konserwacyjne po okresie gwarancyjnym, których koszt ponosi właściciel.

### Gwarancja zostanie unieważniona w następujących warunkach

1. Przekroczony okres gwarancji.
2. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.
3. Uszkodzenie urządzenia w wyniku niewłaściwej obsługi lub naprawy przez osoby nieupoważnione.

### Urządzenie ochrony środowiska

To urządzenie podlega ochronie środowiska przez 10 lat. Ochrona środowiska zapewnia, że urządzenie jest przyjazne dla ludzi i środowiska.

## PRZESTROGI

1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem.
2. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

3. Ostrożnie. To urządzenie jest wyposażone w rurkę ze szkła kryształowego, należy unikać pukania lub upuszczania urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
4. Nie używaj urządzenia na zewnątrz. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia do innych celów niż jego przeznaczenie.
5. Nie włączaj urządzenia, jeśli wydaje się być w jakikolwiek sposób uszkodzone. Prosimy o kontakt i przesłanie do pobliskiego centrum serwisowego.
6. Przed użyciem należy zdjąć wszystkie metalowe akcesoria. Usuń soczewki kontaktowe przed użyciem na twarz.
7. Nie dmuchaj na określone części ciała bez ruchu przez dłużej niż 3 sekundy, aby uniknąć poparzenia skóry.
8. Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu.
9. Nie używaj urządzenia zbyt długo. To urządzenie jest wyposażone w automatyczny wyłącznik termiczny chroniący silnik przed przegrzaniem. Urządzenie automatycznie połączy się ponownie po ostygnięciu silnika.
10. Aby uchronić się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu, wtyczek, korpusu urządzenia w wodzie ani innych płynach.
11. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
12. Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Odłączaj, gdy urządzenie nie jest używane.

## **KORZYSTANIE Z DMUCHAWY GORĄCEGO POWIETRZA**

1. Ustaw żadaną siłę nadmuchu:
  - Pozycja 3: Średnia prędkość, wysoka temperatura
  - Pozycja 2: Mała prędkość, małe ciepło
  - Pozycja 1: Wysoka prędkość, niskie ciepło
  - Pozycja 0: Wył.
2. Jeśli z jakiegokolwiek powodu dmuchawa gorącego powietrza przestanie działać, natychmiast ją wyłącz i pozwól jej ostygnąć.
3. Zawsze upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji OFF przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed czyszczeniem dmuchawy gorącego powietrza zawsze ją wyłączaj i odłączaj od gniazdka elektrycznego.
- Nigdy nie zanurzaj dmuchawy gorącego powietrza w wodzie ani innym płynie. Nie używaj ściernych środków czyszczących, alkoholu, benzyny ani podobnych środków.

## **WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

- Przed podłączeniem tego urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie produktu odpowiada napięciu w gniazdku ściennym.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone z tym urządzeniem lub które nie zostały wyraźnie zalecane przez producenta.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go w środowisku przemysłowym ani na zewnątrz.
- Nie spryskiwać urządzenia wodą ani żadnym innym płynem. Nie zanurzaj go w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Upewnij się, że styki wtyczki zasilania nie mają kontaktu z wodą lub wilgocią. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń będących źródłem ciepła.
- Nie kłaść przewodu zasilającego w pobliżu gorących miejsc ani na ostrych przedmiotach. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Umieść przewód zasilający tak, aby nie można było na niego nadepnąć ani się o niego potknąć.

- Upewnić się, że otwory wlotowe i wylotowe nie są zablokowane podczas pracy urządzenia. Jeśli którykolwiek z otworów zostanie zablokowany, urządzenie wyłączy się automatycznie. Odłącz go od gniazdka sieciowego i pozostaw na kilka minut do ostygnięcia. Usuń przeszkodę blokującą dopływ lub odpływ powietrza przed ponownym włączeniem urządzenia.
- Po każdym użyciu odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego ciągnąc za przewód zasilający. Może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, delikatnie pociągając za wtyczkę przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić w specjalistycznym serwisie. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia samodzielnie ani nie dokonuj w nim żadnych regulacji. Wszelkie naprawy lub regulacje urządzenia należy zlecać autoryzowanemu serwisowi. Manipulowanie przy urządzeniu w okresie gwarancyjnym może spowodować utratę gwarancji.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zakres napięć znamionowych ..... 220V
- Częstotliwość znamionowa ..... 50 Hz
- Znamionowy pobór mocy ..... 600W-800W
- Klasa bezpieczeństwa (dla ochr. przed porażeniem elektrycznym) ..II
- Poziom hałasu ..... ≤65dB

Deklarowany poziom emisji hałasu przez urządzenie wynosi ≤65 dB, co odpowiada poziomowi mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW. Objasnienie terminologii technicznej Klasa bezpieczeństwa dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zapewniana jest przez podwójną lub wzmocnioną izolację. Zmiany w tekście i parametrach technicznych są zastrzeżone.

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca przeznaczonego na składowanie odpadów w Twojej gminie.

## UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Ten symbol na produkcie lub oryginalnym dokumencie oznacza, że zużytego produktu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych. W celu prawidłowej utylizacji, odnowienia i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich możesz zwrócić swoje urządzenia do lokalnego sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego urządzenia. Właściwa utylizacja tego produktu pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wynikać z niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbiórki. Zgodnie z przepisami krajowymi za niewłaściwą utylizację tego typu odpadów mogą zostać nałożone kary. Dla podmiotów gospodarczych w krajach Unii Europejskiej. Jeśli chcesz pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, poproś sprzedawcę lub dostawcę o niezbędne informacje. Utylizacja w innych krajach poza Unią Europejską. Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, poproś lokalne władze lub sprzedawcę o niezbędne informacje na temat prawidłowej metody utylizacji. **To urządzenie spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE z nim związanych.**